

箱型電扇

使用說明書及保證書


使用前注意事項：

- 電源插入插座時，注意使用電壓為110V 60Hz。
- 請放置於平坦地方使用，本體如有被拆卸或毀損請勿插電使用。

使用方法：

調速開關按鈕說明：

- 關-強-中-弱，三段風速調整。
 - 按轉，為前網轉盤旋轉功能。
- 按中圈部位調整上、下仰角角度。



警告！ 拆裝後網之前請先將電源插頭拔除。

〔若電源線損壞時，必須由本廠或本公司服務處維修人員更換以避免危險〕

注意事項：

- 電扇未組裝完成時，請勿插電使用，以免產生危險。
- 新品使用運轉時可能有些氣味，會因運轉時間慢慢轉淡此為正常現象。
- 電扇請勿直接對人體吹、尤其是嬰幼兒、老年人及病人等。
- 使用中請勿將棒狀物及手指插入扇葉中，以避免受傷及發生危險。
- 扇葉於運轉時，周圍需要預留適當空間及距離，以免產生風阻。
- 外出或無人時場請勿使用，長時間不用或不使用時請將插頭拔除。
- 請放置遠離窗簾及可能飄動被吸入的物品，以免卡住扇葉產生危險。
- 火源附近或高溫場所，灰塵多濕氣及易燃氣體的場所請勿使用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

清洗與保養方法：

- 保養前請先拔掉電源插頭。
- 後網、扇葉拆卸保養時，請依序拆下，依序裝回。
- 請勿用水直接沖洗本體，會造成開關及馬達產生故障。
- 請以柔軟布巾浸中性清潔劑擦拭污點，再以乾布擦拭乾淨，馬達軸心與軸承滴上潤滑油。
- 收藏時請確定產品已經乾燥後再予以收藏。

緊急處理方法：

使用中發生異常狀況時，如外殼溶化或火花，扇葉停止運轉或破裂產生抖動等危急事故時，請立即拔掉電源插頭，再送到購買商店洽修。

一般故障排除	異常狀況	檢查處理方法
	操作正常	1.檢查插頭是否確實插好。
	扇葉不轉	2.檢查電源線是否破損、曲折、扇葉是否卡住。
	扇葉旋轉 產生異聲	1.檢查扇葉、軸心是否有異物。 2.檢查後網是否固定、扇葉是否碰到後網。

● 確定故障需修理時，請由維修人員服務，切勿自行拆卸修理。

購買時請確認保證書上有經銷商之蓋章及購買日期，
無保固章者恕不提供保固期內之服務。

保 證 書	
商品名稱：	經銷店專用章
商品型號：	
購買日期： 年 月 日	
姓 名：	
聯絡電話：	
住 址：	

- 1、請詳閱產品使用及保養方法，在正常使用條件下，保證一年免費服務；屬於自然消耗品部份，則不列入免費服務之範圍。
- 2、建議使用五年以上的機種應汰舊換新或回廠檢修。
- 3、若超過保固年限或人為過失破壞、使用不當、自行拆解維修、異常電壓及天然災害所造成的損壞，將視情形酌收維修費用。
- 4、購買時請確認保證書上有經銷商之蓋章及購買日期，以維護您使用保證的權益，日後若需保固服務，附上保證卡即可；未附保證卡者，恕不能以保固服務。
- 5、請您詳細填寫資料並妥善保管，以做為日後服務的憑據。
- 6、商品若有損壞時可送回原購買地點做修護處理。

設備名稱：一般家用電扇(箱扇)		型號(型式)：HY-818、HY-1012 系列				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ¹⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達組成	○	○	○	○	○	○
電源線、配線	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
按鍵開關	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。