

(工業)桌扇、夾扇、夾桌扇使用說明書

一. 使用說明

- 插頭插接電源時，應注意使用電壓為110V/60Hz。
- (工業)桌扇：請放置於平坦地方使用。將開關調至『關』、『強』、『弱』或『關』、『強』、『中』、『弱』所需風速，如電扇後上方附有擺頭桿，壓下左右擺頭，拉上不擺頭。
- 夾扇：將夾扇夾在桌邊或可牢夾所需位置。將開關調至『關』、『強』、『弱』所需風速，電扇後上方附有擺頭桿，壓下左右擺頭，拉上不擺頭。
- 夾桌扇：夾扇、桌扇兩種功用。安裝後，將開關調至『關』、『強』、『弱』所需風速，電扇後上方附有擺頭桿，壓下左右擺頭，拉上不擺頭。

※網夾拆裝說明：將護網下方之U型網夾螺絲，用十字起子以左轉方向旋轉取下。安裝網夾時將螺絲以右轉方向旋轉鎖緊。

二. 注意事項

- 電扇未安裝完成時，請勿插電使用，以免產生危險。
- 新品使用，運轉時可能會有些氣味，會因為運轉時間慢慢轉淡，此為正常現象。
- 電扇請勿直接吹向身體不適者，尤其是嬰幼兒、老人、病人等。
- 使用中，請勿將棒狀物、手指插入扇葉中，避免受傷及發生危險。
- 扇葉運轉時，周圍需要預留適當空間及距離，以免產生風阻。
- 放置時，須遠離窗簾及可能因飄動被吸入的物品，以免卡住扇葉產生危險。
- 火源附近或高溫場所，灰塵多、濕氣重及易燃氣體之場所請勿使用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

三. 清洗與保養方法

- 保養前請先拔掉電源插頭，在拆卸護網前確認電扇已切斷電源。
- 前網、扇葉、後網拆卸保養時，請依組立時反序拆下。
- 請勿用水直接沖洗本體，會造成開關及馬達等零件產生故障。
- 請以柔軟布巾浸中性清潔劑擦拭污點，再以乾布擦拭乾淨，馬達軸心與軸承滴上潤滑油。
- 收藏時請確定產品已經乾燥後再予以收藏。

〔若電源線損壞時，必須由本廠或本公司服務處維修人員更換以避免危險〕

警告！拆裝前後網之前請先將電源插頭拔離電源。

設備名稱：一般家用電扇		型號(型式):HY-200CD、HY-250、HY-300 系列				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達部件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

緊急處理方法:

使用中發生異常狀況時，如外殼融化或火花，扇葉停止運轉或破裂產生抖動等危急事故時，請立即拔掉電源插頭，再送到購買之經銷商店洽修。

保 證 書

- 正常使用因天災地震等所產生故障，雖在保證期限內恕不免費服務。
- 使用本產品若未依規定方法使用，或自行變更使用功能，雖在保證期限內恕不免費服務。
- 自購買日期起一年內在正常使用下，而發生故障時，提向購買商店或服務站附保證書洽修，可請求免費服務。
- 建議使用五年以上的機種應汰舊換新或回廠檢修。

機 種		型 號	
消費者 資 料	姓名: 地址:		
購買日期	年 月 日	保證期限:一年	
經銷商 確 認	(店章)		