
排 吸 兩 用 通 風 扇

使用說明書及保證書

通 風 扇 安 裝 使 用 方 法:

○使用電壓110V 60Hz。
○電扇安裝時，扇葉應離地2. 3公尺以上。
○安裝時馬達位置勿淋雨及勿受潮濕方向。
○開關調至O關的位置插上電源。
○推控式開關，排 、 吸兩面功能選擇。
! 請依接地方法做好接地功能。

安 裝 方 法



注意事項:

●本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
●孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
●外出或無人員看管場所請勿使用。
●不使用時或長期不用時請將插頭拔掉。
●火源附近或高溫場所、灰塵、多濕氣及易燃氣體的場所請勿使用。
●扇葉於運轉時，需要預留適當空間及距離，以免產生風阻。
〔 若電源線損壞時，必須由本廠或本公司服務處維修人員更換以避免危險 〕

接地方法

●安裝時，接地線一端請鎖於本體標有接地符號 ⏚ 之接地處，另一端必須於室內配線之接地裝置連接後才可插上電源線。拆除時須先將電源線拔除後，才可將接地線拆除。

緊急處理方法

使用中發生異常狀時，如產生異味或火花，扇葉停止運轉或爆裂產生抖動等異常現象時，請立即拔除電源插頭，或將電源切斷(無插頭機種) 再送到購買之經銷商店洽修。

清洗與保養方法

●請勿以水直接沖洗本體、開關、及馬達，馬達部位切勿潮濕。
●請以柔軟布巾浸中性清潔劑擦拭污點，再以乾布擦拭乾淨，馬達軸心與軸承滴上潤滑油。

警告！拆裝擦拭保養前請先將電源插頭拔掉或切斷電源。

設備名稱：一般家用電扇					型號（型式）：HY-312A、HY-316A系列	
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達組成	○	○	○	○	○	○
電源線、配線	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
開關組件	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %"及"超出 0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "－"係指該項限用物質為排除項目。

保證書

◎正常使用因天災地震等所產生故障，雖在保證期限內恕不免費服務。

◎使用本產品若未依規定方法使用，或自行變更使用功能，雖在保證期限內恕不免費服務。

◎自購買日期起一年內在正常使用下，而發生故障時，提向購買商店或服務站附保證書洽修，可請求免費服務。

機 種		型 號	
消費者資 料	姓名: 地址:		
購買日期	年 月 日	保證期限:一 年	
經銷商 確 認	（店章）		